

## Inhaltsverzeichnis

<ul> <li>2 Summierzähler mit Stromeingang D122.Z.</li> <li>2.1 Kurzbeschreibung</li></ul>	
<ul> <li>2.1 Kurzbeschreibung</li></ul>	4
<ul> <li>2.2 Eigenschaften im Überblick</li> <li>2.3 Normenkonformtät</li> <li>3 Installation und Anschluss</li> <li>3.1 Installation Schalttafelgehäuse D122.Z.0 und D122.Z.3</li> <li>3.1.1 Anschluss Schalttafelgehäuse D122.Z.0 und D122.Z.3</li> </ul>	4
<ul> <li>2.3 Normenkonformtät</li></ul>	5
<ul> <li>Installation und Anschluss</li> <li><i>Installation Schalttafelgehäuse D122.Z.0 und D122.Z.3</i></li> <li>Anschluss Schalttafelgehäuse D122.Z.0 und D122.Z.3</li> </ul>	5
<ul> <li>3.1 Installation Schalttafelgehäuse D122.Z.0 und D122.Z.3</li> <li>3.1.1 Anschluss Schalttafelgehäuse D122.Z.0 und D122.Z.3</li> </ul>	6
	6 6
3.2 Installation Feldgehause D122.2.5	7
3.2.1 Anschluss Feldgenause D122.2.5. 3.2.2 Klemmenplan Geräteausführung D122.Z.x.3.x	8 8
3.3 Anschluss mit Option Barrierenmodul	8
3.4 Inbetriebnahme	9
3.4.1 Default Parameter	9
3.4.2 Werkseinstellungen - Reset auslösen	9
4 Bedienung	10
4.1 Frontansicht und Tastatur	10
4.1.1 Frontansicht	10
4.2 Tastatur	10
4.3 Menüstruktur, Parametereingabe	11
4.4 Erläuterungen zur Parametereingabe	15
4.4.1 Bestimmung des Vorteilerfaktors (I-fac)	15
4.4.2 Schleichmengenühlerdrückung (Start) 4.4.3 Hysterese und Schaltverzögerung einstellen	16
4.5 Parametrierbeispiel	17
4.5.1 Vorgehensweise	17
5 Menüsteuerung, Flussdiagramme	20
6 Anhang	28
6.1 Technische Daten	28
6.2 Fehlermeldungen	28
6.3 Maßbilder	29
6.4 Kennzeichnung	30
6.5 Werkstoffspezifikationen	30
6.6 Typenschlüssel	31
6.7 Transport. Lagerung, Entsorgung und Reparaturen	31
6.8 Übersichtstabelle der Eingabeparameter	32

## Die Symbole WARNUNG, ACHTUNG, HINWEIS

STOP Warnung!	Dieses Symbol warnt von einer ernsten Gefahr. Diese Warnung nicht zu beo- bachten kann Tod oder die Zerstörung von Einrichtungen zur Folge haben.
Achtung!	Dieses Symbol warnt von einem möglichen Ausfall. Wird diese Warnung nicht beobachtet kann den Gesamtausfall der Vorrichtung oder des Systems oder des Betriebes erfolgen, an die es angeschlossen wird.
O ]] Hinweis	Dieses Symbol hebt wichtige Informationen hervor.

## 1 Hinweise für explosionsgeschützte Geräte

### Geltungsbereich und Vorschriften

Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Hinweise und Warnvermerke sind zu beachten um einen gefahrlosen bestimmungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Diese Betriebsmittel sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Sie entsprechen den Bestimmungen EN 60079, insbesondere EN 60079-14 "Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche". Ihre Verwendung ist zulässig in explosionsgefährdeten Bereichen, die durch Gase und Dämpfe gefährdet sind, die der im Typschild angegebenen Explosionsgeschützten Steuerungen und Anlagen sind die zutreffenden nationalen Verordnungen und Bestimmungen zu

### Allgemeine Hinweise

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Jede Arbeit am Gerät darf nur von fachlich geschultem Personal durchgeführt werden. Die elektrischen Kennwerte des Typschilds und des Prüfungsscheins TÜV 99 ATEX 1488, sowie gegebenenfalls dessen besonderen Bedingungen, sind zu beachten.

Bei Aufstellung im Freien wird empfohlen, das explosionsgeschützte Gerät vor direktem Witterungseinfluss zu schützen, z.B. durch ein Schutzdach. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt, wenn nicht anders angegeben, 40°C.

### Eigensichere Stromkreise

Die Errichtungshinweise in den Prüfungsscheinen der eigensicheren elektrischen Betriebsmittel sind zu beachten. Die im Typschild angegebenen sicherheitstechnischen elektrischen Werte dürften im eigensicheren Stromkreis nicht überschritten werden. Beim Zusammenschalten eigensicherer Stromkreise ist zu prüfen, ob eine Spannungs- und/oder Stromaddition eintritt. Die Eigensicherheit der zusammen geschalteten Stromkreise ist sicherzustellen (EN 60079-14, Abschnitt 12)

# Sicherheitsmaßnahmen: Unbedingt lesen und beachten

der Erdungs- oder Kurzschlussstelle keine Explosionsgefahr besteht.
---



Gefahr statischer Aufladung. Nur mit feuchtem Tuch reinigen!

Nicht in explosionsfähiger Staubatmosphäre öffnen!

## 2 Summierzähler mit Stromeingang D122.Z

## 2.1 Kurzbeschreibung

Der fünfstellige Summierzähler D122.Z dient zur Anzeige von Vorgängen, bei denen Messwerte aus eigensicheren 4-20 mA Stromkreisen im Ex-Bereich über die Zeit aufsummiert werden. Das Gerät versorgt sich aus dem Messsignal mit Energie, somit werden weder Batterien oder Versorgungsanschlüsse benötigt. Das Anzeigegerät misst den fließenden Strom, addiert die bereits gemessenen Werte, skaliert den Summenwert zur Anzeige in einer physikalischen Einheit und zeigt schließlich das Ergebnis auf dem LC-Display an.

Zur Beobachtung des momentanen Messwertes enthält das Display neben der Summenwertanzeige noch einen **Bargraphen mit 41 Segmenten**, welcher getrennt vom Summenwert skaliert werden kann. Das Gerät ist in verschiedenen Gehäuseausführungen erhältlich.

Optional werden **zwei eigensichere Schaltausgänge** angeboten. Diese ändern beim Erreichen eines Grenzwertes, je nach Wahl des Wirkungsprinzips (Ruhe bzw. Arbeitsstromprinzip), den Schaltzustand und geben die Grenzwert- Erreicht-Meldung weiter.

Die Grenzwertmeldung kann alternativ vom Summenwert oder vom aktuellen Messwert abhängig gemacht werden. Im letzteren Fall werden die Grenzwerte graphisch mittels einem zweiten Bargraphen angezeigt. Somit kann mit einem Blick festgestellt werden ob sich die Messgröße im "Gutbereich" befindet.

Mit der **Option digitaler Ein- und Ausgang** (D122.Z.x.3) kann der Zählerstand zusätzlich extern zurückgesetzt werden. Durch ein aktives eigensicheres Signal (0-Signal < 2V, 1-Signal > 5V am Steuereingang wird ein Reset-Befehl an den Zähler gesendet. Der Schaltausgang meldet eine Überschreitung des Zählerstands um einen vorgegebenen Grenzwert.

Alternativ dazu ist es möglich, den momentan gemessenen Fluss in Form eines mengenproportionalen Impulssignals weiterzuverarbeiten. Dazu wird einfach der Schaltausgang dieses Zählers per Menüeingabe als Impulsausgang konfiguriert. Die Auflösung des mengenproportionalen Impulses ist an die Anzeigenauflösung gekoppelt: Jede Inkrementierung der niedrigsten Anzeigeziffer um ein Digit löst einen Impuls aus. Die Impulsbreite beträgt ca. 7 ms, die maximale Ausgabefrequenz 68 Hz.

Die Option Sondersoftware leistet eine Abbildung einer beliebigen monotonen Funktion zwischen Messstrom und Anzeigewert. Eine Radizierungsfunktion ist speziell zur effizienten Blendendurchflussmessung implementiert.

## 2.2 Eigenschaften im Überblick

- Grundfunktionen
  - Summierzähler mit Stromeingang (4 .. 20 mA) ohne Hilfsenergie
  - Anschluß wie bei passiven Analoganzeigern, Spannungsabfall ca.1V
  - LC-Display, 5-stellig, bis 30 mm Ziffernhöhe
  - Meß- und Summenwertskalierung über Tastatur und Anzeige
  - Bargraph zur Momentanwertkontrolle (41 Segmente, Bildaufbau 4 mal pro Sekunde)
  - Bargraph ist unabhängig skalierbar
  - Verschiedene Gehäuseausführungen (Schalttafel- und Feldgehäuse)
- ☑ Optionen D122.Z.x.2
  - Warnung beim Überschreiten von Grenzwerten mittels Schaltausgänge und auf derAnzeige
  - Grenzwertfunktionen bedingt mit Schalthysterese und Zeitverzögerung
- ☑ Optionen D122.Z.x.3
  - Digitaler Eingang zur Auslösung eines externen Resets des Zählerstands
  - Der digitale Ausgang kann wahlweise zur Summengrenzwertüberwachung und zur Ausgabe eines mengenproportionalen Impulssignals konfiguriert werden.

## 2.3 Normenkonformtät

Die explosionsgeschützten Anzeigegeräte der Serie D122 entsprechen den Anforderungen der im Anhang gelistenen Normen (siehe CE- Konformitätserklärung). Sie wurden entsprechend dem Stand der Technik und nach ISO 9001:2008 entwickelt, gefertigt und geprüft.

## **3** Installation und Anschluss

## 3.1 Installation Schalttafelgehäuse D122.Z.0 und D122.Z.3

Der Summierzähler D122.Z.0 und D122.Z.3 ist für den Einbau in eine Schalttafel vorgesehen.

Dimensionssymbol einsetzen Vor dem Einbau sollte das Dimensionssymbol eingesetzt werden. Dazu wird der schwarze Frontrahmen wie unten links abgebildet abgenommen.



Danach lässt sich die Frontplatte, wie rechts gezeigt, abnehmen. Das gewünschte Dimensionssymbol wird aus dem Dimensionszeichensatz herausgeschnitten und seitlich, mit dem Symbol nach vorn, an den dafür vorgesehenen Platz in die Frontplatte eingeschoben. Abschließend den Frontrahmen wieder auf die Gehäusefront drücken.

## Befestigung in der Schalttafel

Der Schalttafel-Summierzähler ist mit den dafür vorgesehenen Befestigungs-klammern in der Schalttafel zu befestigen.

### 3.1.1 Anschluss Schalttafelgehäuse D122.Z.0 und D122.Z.3



Das Gerät darf ausschließlich an einen eigensicheren 4 ... 20 mA Messstromkreis angeschlossen werden.

Für die beiden Summierzähler im Schalttafelgehäuse D122.Z.0 und D122.Z.3 gelten die in der Abbildung 1 gezeigten Anschlüsse. Für Schalttafelgeräte ohne Schaltausgänge entfallen die Ausgänge 5,6 und 7,8.



eigensicherer Messkreis 4 ..20 mA Klemme 1,2 Optional: Schaltausgänge Klemme 5,6 für unteren Grenzwert Klemme 7,8 für oberen Grenzwert bzw. Grenzwert auf Summe

Abbildung 1: Anschlüsse des D122 im Schalttafelgehäuse



Für alle Summierzählertypen gelten die in der Baumusterprüfbescheinigung (Anhang) angegebenen Maximalwerte für Klemmenspannung und Kurzschlussstrom.

## 3.2 Installation Feldgehäuse D122.Z.5

Für die Befestigung des Summierzählers im Feldgehäuse D122.Z.5 ist ein fester Untergrund zu wählen.

Dimensions-<br/>symbol<br/>einsetzenDas gewünschte Dimensionssymbol wird aus dem Dimensionszei-<br/>chensatz herausgeschnitten.Um das Dimensionssymbol einzusetzen, werden die vier Schrauben<br/>des Deckels gelöst und der Deckel des Gehäuses abgehoben.<br/>Das vorbereitete Dimensionssymbol wird nun, mit dem Symbol nach<br/>vorne, auf der Innenseite des Gehäusedeckels in den Dimensions-<br/>symbol-Schlitz eingeschoben.<br/>Dieser Schlitz befindet sich unterhalb der Anzeigeplatine.

Anschließend den Deckel wieder mit dem Gehäuseboden verschrauben.

### 3.2.1 Anschluss Feldgehäuse D122.Z.5

Die Anschlussklemmen des Summierzählers im **Feldgehäuse** befinden **sich im Gehäuse.** Die Klemmen sind auf der Deckelrückseite so angeordnet, wie es die **Abbildung** 2 zeigt.

Für das Feldgerät D122.Z.5.0 ohne Schaltausgänge entfallen die Ausgänge 5,6 und 7,8.



Abbildung 2: Anschlüsse Feldgehäuse D122.Z.5

## 3.2.2 Klemmenplan Geräteausführung D122.Z.x.3.x

Gerät mit der Option Reset-Eingang und mengenproportionaler Impuls-Ausgang für Zähler D122.Z

1+, 2-	Stromeingang 4 20 mA
3,4	Hilfsbrücke für die Weiterschleifung des Stromsignals.
-6, +5	Reset- Eingang (0-Signal < 2V, 1-Signal > 5V)
7+,8-	Schaltausgang (Ex i, Open- Kollektor) Abfrage durch eigensichere Steuerkreise (nach NAMUR bzw. DIN 19234)

## 3.3 Anschluss mit Option Barrierenmodul

Das Anzeigegerät **D122.A.x.x.BM** darf an einen **nichteigensicheren** Messumformer angeschlossen werden.



Innerhalb Explosionsgefährdeter Bereiche muss zum Anschluss des Kabelschwanzes ein zugelassener Ex e-Klemmenkasten verwendet werden. Damit entfällt der **Eigensicherheitsnachweis.** 



#### Abbildung 3 Anschlussbild D122.x.x.x.BM

Kabel	Anschluss
Braun	+
Blau	-
Grün-Gelb	PE

#### Inbetriebnahme 3.4



Unmittelbar nach dem Anschluss des Gerätes an die Stromschleife erscheint für eine Sekunde ein Anzeige-Segmenttest. Für eine weitere Sekunde wird die Versionsnummer des Gerätes angezeigt.

### 3.4.1 Default Parameter

Nach dem Erstanschluss sind die folgenden Parameter werksseitig eingestellt:

Skalierung (Anzeige und	4 mA Messstrom -> 4.00	
Bargraph)	20 mA Messstrom -> 20.00	
Grenzwerte	unterer: 4.00 mA / oberer : 20.00	
	mA	
Hysterese / Zeitverzögerung	0.10 / 0 Sekunden	
Schaltkontakte	Ruhestrom-Prinzip	
Kennwörter	CODE1: 0001 / CODE2: 0002	

### 3.4.2 Werkseinstellungen - Reset auslösen



Mit dem gleichzeitigen Drücken der Eingabe - und "nach rechts"üTasten während des Einschaltens werden die werksseitig eingestellten Parameter wiederhergestellt.

Ebenfalls wird die werksseitig eingestellte Kalibrierung wiederum wirksam.

## 4 Bedienung

## 4.1 Frontansicht und Tastatur

### 4.1.1 Frontansicht



## 4.2 Tastatur

Auf der Frontseite des D 122.A befinden sich drei Folientasten mit verschieden Funktionssymbolen. Mit Hilfe dieser Tasten kann der Anwender alle Funktionen des Gerätes Ein- und Ausschalten, sowie jede individuelle Einstellungen vornehmen. Die Tasten sind nach ihrer Funktion benannt:

### Eingabe-Taste



Mit der *Eingabe*-Taste wird das Eingabe Menü gestartet. Prinzipiell wird mit dem Druck auf die *Eingabe*-Taste der angezeigte Menüpunkt aktiviert bzw. Eingaben bestätigt.

nach oben- Taste



die Funktionen *nach oben*- Taste sind: Messstromkontrolle Modifikation der angewählten Ziffer 'passieren' von Menüpunkten

"nach rechts"- Taste



die Funktionen "nach rechts"- Taste sind:

- 1. Wechseln zur Grenzwertanzeige (zur Anzeige des unteren (Min) und oberen (Max) Grenzwertes)
- 2. Wechsel der angewählten Ziffer
- 3. 'passieren' von Menüpunkten

## 4.3 Menüstruktur, Parametereingabe

Die Bedienung des Summenzählers ist einfach und übersichtlich. Mittels einer Menüstruktur sind die Eingabemöglichkeiten inhaltlich zusammengehörend angeordnet. Die **Flussdia-gramme** zu dieser Menüstruktur befinden sich im Abschnitt 5.



Hinweis

Betriebszustand

Für Summenzähler ohne (optionale) Schaltausgänge entfallen alle Menüpunkte, welche Grenzwert- Eingabe und Ausgabe enthalten.

Anzeigen (Zustände) welche zweifach hinterlegt sind deuten darauf hin, dass in diesen Zuständen eine Eingabe erfolgt und die Anzeige sich mit jedem Tastendruck ändert.

Eingaben sind wie im Flussdiagramm 'Eingabe von Werten' (Abbildung 14) angegeben zu tätigen.

Nach dem Anklemmen startet der Summierzähler D122.Z mit dem Initialisieren von Parameter- und Skalierungsdaten. Diese werden aus dem internen EEPROM- Speicher gelesen und stammen aus dem vorhergehenden Betrieb. Bei der Neuauslieferung wird dieser Speicher mit Standardwerten belegt.

Unmittelbar darauf beginnt der Summierzähler damit das gemessene Stromsignal über die Zeit zu summieren und die Summe anzuzeigen. Damit befindet das Gerät im Arbeitsoder **Betriebszustand** und Eingaben können vorgenommen werden.

(Siehe dazu Flussdiagramm in Abbildung 8)

 Momentanwertanzeige



 Zähler-Reset / Grenzwertanzeige



Durch das Drücken und Halten der "*nach oben"*- Taste wird der **momentane Messwert** angezeigt. Beim Loslassen der Taste schaltet das Gerät in den Ausgangszustand (Betriebszustand) zurück.

(Siehe auch Flussdiagramm in Abbildung 8)

Mit Druck auf die "*nach rechts"*- Taste schaltet der Summierzähler mit Schaltausgang-Option in die **Grenzwert An**zeige um.

Bei Summierzähler ohne Schaltausgang-Option wird sofort die Anwahl der Zählerstand-Rücksetzung (Zähler- Reset) angeboten, diese wird mit der *Eingabe*-Taste, unter Eingabe des richtigen Kennwortes, durchgeführt.

(Siehe dazu Flussdiagramm in Abbildung 9)

4 Bedienung



Bei der Auslieferung ist das Kennwort Nr.2 standardgemäß auf [0002] eingestellt.

stand bleibt erhalten.

Die Abfrage des Kennworts Nr.2 kann durch die Kennwortbelegung [0000] abgeschaltet werden. Daher ist die Kennwortabfrage ist im Flussdiagramm gestrichelt gezeichnet.

**Hinweis** 

☑ Parametrierung



Eingabe Menü













(Siehe auch Flussdiagramm in Abbildung 10) Ausgehend von dem Betriebszustand wird mit dem Betätigen der *Eingabe*-Taste in das

geschaltet.

Die Eingabe und Manipulation der Geräteeinstellungen soll den dafür befugten Personen vorbehalten sein. Deshalb ist der Eintritt in das Eingabe Menü durch das Kennwort Nr.1 geschützt.

Standardgemäß, ab Werk lautet das Kennwort Nr.1 [0001]. Die Kennwortabfrage zum Eintritt in das Eingabe Menü kann **nicht** ausgeschaltet werden.

Nach Eingabe des richtigen Kennwortes und Quittierung mit der *Eingabe*-Taste wird die Anwahl des

**Skalierungs- Menü** vorgeschlagen. Die links abgebildete Anzeige erscheint.

Im Skalierungs- Menü wird die **Digitalanzeige** mit **Dezimalpunkt** sowie der **Bargraph skaliert.** Das Skalierungs-Menü wird durch Bestätigen mit der *Eingabe*-Taste gestartet.

(siehe dazu Flussdiagramm in Abbildung 11).

Es ist stets darauf achten, dass die obere Skalierungsmarke [SCA H] ziffernrichtig "so groß wie möglich" eingegeben wird, d.h. die ersten Ziffern nie Nullen sind. (Bsp.: für "45" die Ziffernfolge "4500" und nicht "0045" eingeben)

Auf diese Weise wird die höchstmögliche Genauigkeit des Gerätes erreicht.

Mit dem Betätigen der *"nach rechts"-*Taste dagegen wird das nächste Untermenü, das **Zähler Menü** angewählt und durch Bestätigen mit der *Eingabe*-Taste gestartet.

(siehe auch Flussdiagramm in Abbildung 13)

Mit weiterem Betätigen der *"nach rechts"*-Taste wird das nächste Untermenü, das **Grenzwert Menü** angewählt. (Nur bei Gräten mit Schaltausgang-Option)

Im Grenzwert Menü können neben der Eingabe der eigentlichen Grenzwerte eine Schalt- Hysterese, eine Schaltverzögerung und das Arbeitsprinzip der Schaltausgänge definiert werden.

(siehe auch Flussdiagramm in Abbildung 15)

Als nächstes werden mit dem Betätigen der "nach rechts"-Taste die **Abänderung der Kennworte Nr.1 und Nr.2** ermöglicht. Durch Betätigen der *Eingabe*-Taste erscheint das jeweilige Kennwort im Editiermodus und kann neu gesetzt werden.

Es ist zu beachten, dass das Kennwort Nr.2 mit der Belegung [0000] bei der Grenzwertanzeige nicht abgefragt











wird.

Mit Druck auf die "nach rechts"- Taste wird das Menü fortgesetzt.

Abschließend erscheint die Anwahl des **Kalibrierungs-Menüs**. Mit der *Eingabe*-Taste können im diesen, mit dem Anschluss einer geeichten Stromquelle, die Messpunkte von 4 und 20 mA kalibriert werden.

(Siehe Flussdiagramm in Abbildung 16)

Die Erst-Kalibrierung ist bereits vor Auslieferung im Werk geschehen. Eine Nachkalibrierung ist im allgemeinen nicht notwendig und darf nur von fachlich geschultem Personal durchgeführt werden.

An dieser Stelle ist das Ende des Eingabe Menüs erreicht. Der Ausgang aus dem Menü wird mit der *Eingabe*-Taste bestätigt. Das Anzeigegerät befindet sich danach wiederum im Betriebszustand. Das Eingabe Menü kann per Druck auf die *nach oben*- Taste wiederholt werden. Es erscheint die Anwahl des Skalierungs- Menüs (siehe oben).

Wurden im Eingabe Menü Werte außerhalb ihres Bestimmungsbereiches eingegeben, dann kann das Eingabe Menü nicht verlassen werden. Die Anzeige wechselt automatisch zu dem ungültigen Wert im Editiermodus.

#### 4.4 Erläuterungen zur Parametereingabe

### 4.4.1 Bestimmung des Vorteilerfaktors (I-fac)

Der Summenzähler addiert die Momentanwerte über die Zeit auf und zeigt den aktuellen Stand in der Summenwertanzeige an. Bei der Addition ist zu berücksichtigen, dass über eine lang andauernde Addition der Summenwert erheblich größer als die Dimension der Momentanwerte werden kann.

Um den Summenwert möglichst gut an die individuellen Bedürfnisse anzupassen ist ein Vorteilerfaktor V als Skalierungsfaktor vorhanden. Mit dem Vorteilerfaktor wird es möglich Momentanwerte zu skalieren, welche pro Minute und pro Stunde bezogen sind und er lässt für große Summationszeiten einen Einheitenwechsel in die nächst größeren (Si-)Einheiten

zu. Der Vorteilerfaktor berechnet sich aus V = gewünschte Einheit der Summenwertanzeige / Einheit Momentanwerte

oder
$$V = \frac{E_s}{E_M \cdot [s]}$$

Beispiel: Ein Messwertgeber liefert ein Stromsignal was der Einheit g/min entspricht. Der Summenwert soll in der Einheit kg angezeigt werden. Der Vorteilerfaktor ist somit zu

$$V = \frac{kg}{\frac{g}{\min} \cdot [s]} = \frac{1000g}{\frac{1g}{60s} \cdot [s]} = 60\,000 = 6 \cdot 10^4 = 6\,\text{E}\,4$$

zu bestimmen.

In diesem Beispiel erhält man für einen Messwertgeber mit der Einheit a/s den Vorteilerfaktor 1000 (1E3) und mit der Einheit g/h den Vorteilerfaktor 3600 000 (36E5).



Der Vorteilerfaktor wird in der Exponentendarstellung eingegeben. D.h. die Ziffern der Zahl V vor den Nullen kommen vor das E-Symbol und die Anzahl der Nullen hinter das E-Symbol.

## 4.4.2 Schleichmengenunterdrückung (Start)

Addiert der Summierzähler bereits, wenn Messwertgeber ein Durchflusssignal für die Größe Null (kein Durchfluss) sendet, kann dieser Momentanwert, als Schleichmenge interpretiert und für die Addition ausgeschlossen werden. (siehe Abbildung 4)

Die Schleichmengenunterdrückung befindet sich im Zähler Menü





## 4.4.3 Hysterese und Schaltverzögerung einstellen

## Hysterese

Mit dem Einrichten einer wird ein Hysterese unerwünschtes schnelles Ein- und Ausschalten der Ausgänge Ein vermieden.

Das Schaltverhalten des unteren Grenzwertes am Schalt- Aus ausgang Min wird in der Abbildung 5, das Schaltverhalten des oberen Grenzwertes am Schaltausgang Max in der Abbildung 5: Schalthysterese Min Abbildung 6 erläutert.





Abbildung 6: Schalthysterese Max

## Schaltverzögerung

Die Schaltverzögerung "te" ist die Zeitspanne zwischen der Überschreitung ersten des Messwertes über den Grenzwert und dem Schaltzeitpunkt Schaltausgangs des Max. (Entsprechendes gilt für den Schaltausgang Min.)



Zeitpunkt oberer Grenzwert erstmals überschritten

Abbildung 7: Zeitverzögerung Max bzw. Min



Unterschreitet der Messwert in der Zwischenzeit wiederum den Grenzwert, so wartet die Zeitverzögerung von neuem die gesamte Zeitspanne "te" ab.

#### 4.5 Parametrierbeispiel

Am Beispiel einer Durchsatzmessung, die nach dem Erreichen einer bestimmten Endmenge melden soll wird nachfolgend die Parametrierung erläutert.

Vorgaben	↑ Einste
Meßbereich des	1] Meßsp
100g/min	2] Bargra
<ul> <li>Warnung nach</li> </ul>	

- Erreichen vom 50 kg Endwert
- Schleichmenge: 12g/min

llungen

anne:

iph:

- 3] Grenzwerte:
- 4] Schleichmengenunterdrückung:
- 5] Schaltprinzip:

010,0 g/min ... 100,0g/min für 4 ... 20 mA 010,0 g/min ... 100,0g/min

Grenzwert bezogen auf Summenwert (Endwert): 50 kg 012,0 g/min

Ruhestromprinzip

### 4.5.1 Vorgehensweise



Mit Druck auf die Eingabe-Taste wird die Betriebsanzeige verlassen und das Eingabe Menü aktiviert. Das Kennwort Nr.1 wird abgefragt. Das werksseitig eingestellte Kennwort Nr.1 lautet [0001].

Unter Verwendung der Pfeiltasten das Kennwort eingeben. Anschließend die Eingabe-Taste drücken.

 $\mathbf{\nabla}$ Meßwert- und Bargraphskalierung:



Die Anwahl des Skalierungs- Menüs erscheint. Die Eingabe-Taste zur Bestätigung drücken.

Die Skalierung beginnt mit der Festlegung der Dezimalpunktposition. Die hier festgelegte Position ist für alle folgenden Eingaben, wie Messwertskalierung, Bartgraphskalierung und Grenzwerte, verbindlich. Da später für den oberen Skalierungspunkt [1000] für 100g/min eingeben wird, ist der Dezimalpunktes nach der dritten Stelle von links festzusetzen.

Mit der Eingabe-Taste die Positionierung anwählen und mit der "nach rechts"-Taste die Position von der zweiten auf die dritte Stelle verschieben.

Mit der Eingabe-Taste die Eingabe bestätigen.

Nun erscheint die Anzeige 'Scale point low'.

Die Eingabe-Taste zur Eingabe drücken und die untere Skalierungsmarke zu [010.0] für 10g/min wie folgt eingeben:













Zweimal auf die "nach rechts"- Taste drücken und die zweite Ziffer anwählen.

Die Ziffer "4" blinkt nun.

Die *nach oben*- Taste so oft betätigen bis die Ziffer "1" erscheint.

Die Positionierung des Dezimalkommas wurde oben bereits eingegeben.

Mit Druck auf die *Eingabe-Taste* wird die Eingabe bestätigt und die Anzeige ...

... erscheint.

Nach dem oben gezeigten Vorgehen nun die Ziffernfolge **[1000] für die obere Skalierungsmarke 100g/min** eingeben und mit der *Eingabe* Taste bestätigen.

Es ist stets darauf achten, dass die obere Skalierungsmarke ziffernrichtig "so groß wie möglich" eingegeben wird, d.h. die ersten Ziffern nie Nullen sind..

Auf diese Weise wird die höchstmögliche Präzision des Gerätes erreicht.

Anschließend den Bargraph mit der *Eingabe-Taste* skalieren.

Für die untere Bargraph- Skalierungsmarke [0100] für 10g/min eingeben.

(Mit der Eingabe-Taste bestätigen.)

Für die obere Bargraph- Skalierungsmarke [1000] für 100g/min eingeben.

Mit der *Eingabe*-Taste bestätigen und **das Skalierungs-**Menü verlassen.

☑ Vorteilerfaktor und Schleichmengenunterdrückung









Als nächstes mit der *Eingabe*-Taste das Zähler Menü starten.

Für die Eingabe des **Vorteilerfaktors** die *Eingabe*-Taste drücken.

Nun mit Hilfe der Pfeiltasten den Wert **[ 6E4] für 60000** eingeben. Die Berechnung des Vorteilerfaktors ist im Absatz 0 erläutert.

(Mit der *Eingabe*-Taste bestätigen.)

Für die Eingabe der **Schleichmengenunterdrückung** die *Eingabe*-Taste drücken.

Nun mit Hilfe der Pfeiltasten den Wert [0120] für 12g/min

eingeben.

(Mit der Eingabe-Taste bestätigen.)



Abschließend den Grenzwert auf den Summenwert beziehen, also als Grenzwert (Endwert) der Summierung definieren.

Mit Hilfe der Pfeiltasten den Wert **[LIS\_Y]** wählen und mit der *Eingabe*-Taste bestätigen.



Bei Summierzähler mit Schaltein- und ausgang erscheint alternativ zu dieser Anzeige die Konfiguration des Schaltausgangs.

Der Menüpunkt wird mit der *"nach rechts"-* Taste passiert, um die Einstellung Pulsausgang = Nein, also Schaltausgang für Summengrenzwert Nutzung zu belassen.

Grenzwert (Endwert) und Schaltkontaktprinzip eingeben



Zunächst mit der *Eingabe*-Taste das Grenzwert Menü starten.

Da die Grenzwertoption im vorhergehenden Menü auf den Summenwert bezogen wurde ist die Angabe eines unteren Grenzwertes unsinnig. Es erscheint sofort die Eingabe des **oberen Grenzwertes**, welche als **Grenzwert auf Summe** definiert ist.

Nach dem Betätigen der *Eingabe*-Taste mit den Pfeil-Tasten den Wert [0050.0] für 50 kg eingeben. Die Summenwertanzeige besitzt ja seit der Eingabe des Vorteilerfaktors von 60000 die Einheit kg.

(Mit der Eingabe-Taste bestätigen.)

Die Eingabe von Schalthysterese und Schaltzeitverzögerung entfallen bei Grenzwertbezug auf Summe.



Als nächstes wird das Ruhestromprinzip für den Schaltkontakt des "**Max"- Schaltausgang** gewählt.

Die *nach oben*- Taste drücken und mit der *Eingabe*-Taste das Ruhestromprinzip [nc---] (normal closed) eingeben.

Die nachfolgenden Menüpunkte des Eingabe Menüs (Kennwörter belegen und Kalibrierungs- Menü) mit der "nach rechts"- Taste passieren.



Abschließend das Eingabe Menü durch Bestätigen mit der *Eingabe*-Taste verlassen.

Der Betriebszustand ist wieder hergestellt. Die Eingaben sind sofort wirksam und bleiben nach einem Abklemmen des D122.Z von der Messspannung (D122.Z ist ausgeschaltet) gespeichert.

## 5 Menüsteuerung, Flussdiagramme



Abbildung 8: Flussdiagramm Betriebszustand



Abbildung 9: Flussdiagramm Grenzwertanzeige



### Abbildung 10: Flußdiagramm Eingabe Menü



Abbildung 11: Flussdiagramm Skalierungs- Menü (Option Sondersoftware siehe Abbildung 12)

Alternatives (erweitertes) Skalierungsmenü bei Option Sondersoftware



Abbildung 12: Flussdiagramm erweitertes Skalierungsmenu



Abbildung 13: Flussdiagramm Zähler Menü



Abbildung 14: Eingabe von Werten



Abbildung 15: Flussdiagramm Grenzwert Menü



### Abbildung 16: Flussdiagramm Kalibrierungs- Menü

# 6 Anhang

## 6.1 Technische Daten

	D122.Z.			
	D122.Z.0	D122.Z.3	D122.Z.5	D122.Z.7
Ex- Schutz	II 2(1) G, Ex ia IIC T6 Gb wie links + II 2 D, IP65 T70°C Db			
EG- Baumusterprüfb.		TÜV	99 ATEX 1488	
Anzeige		5-stellige LCD-	Sieben-Segmen	tanzeige
Ziffernhöhe	15mm	15mm 30mm 30mm 30mm		
Anzeigebereich		00000 +99	999 für Summer	nzähler
Dimensionssymbole		mit Einsch	ubsymbolen wäł	hlbar
Dezimalpunkte		bei Skal	ierung frei setzb	ar
Bargraph		41	Segmente/	
Abtastzeit			0,25 s	
Grenzwert-Meldung	- per Ba	- per Bargraph und mit blinkender 'Max'- bzw. 'Min'- Anzeige;		
Ausf. D122.Z.x.2	<ul> <li>wenn Grenzwert auf Summe eingestellt ist, nur mit blinkender 'Max'- Anzei- ge</li> </ul>			
Grenzwertabfrage	durch eigensichere Steuerkreise (nach NAMUR bzw. DIN 19234)			
Ausf. D122.Z.x.2				
Durchfluss- Kontrolltaste	direkte Anzeige des Durchflusses auf Zifferndisplay			
Messkreis	eigensicherer Messkreis 420 mA; Spannungsabfall ca. 1V			
Maximalwerte des	Leerlaufspannung $U_0 \le 65 \text{ V}$ ; Kurzschlussstrom $I_k \le 160 \text{ mA}$			
Messkreises	wirksame inn	ere Induktivität: 4	0 μH; wirksame	innere Kapazität: 10 nF
Maximalwerte Schalt-		eigensich	ere Stromkreise	mit
ausgang und	Leerlaufspannung $U_0 \le 30 \text{ V}$ ; Kurzschlussstrom $I_k \le 160 \text{ mA}$ ;			sstrom $I_k \le 160 \text{ mA}$ ;
digitaler Eingang	Leistungsabgabe P $\leq$ 850 mW;wirksame innere Induktivität: $\leq$ 40 $\mu H$			
	die wirksame innere Kapazität: ist vernachlässigbar klein			
Abmessungen HxBxT	48x96x62	72x144x80	133,5x138x6	4 140x140x72
Schalttafelausschnitt	43,5 x 91,5	66 x 136,5		/
Material	glasfaserver	stärktes Noryl	ABS	Aluminium
Messfehler	$0,1\%\pm2$ Digits von Messspanne			
Temperatur Koeffizient		< 0,01% c	der Messspanne	/ K
Umgebungstemperatur	-10°C+45°C bei Temperaturklasse 6 bzw10°C+60°C bei Temperatur- klasse 5			
	Geräte für -20°C Umgebungstemperatur auf Anfrage			

## 6.2 Fehlermeldungen

beim Einschalten:

Meldung	Symptom	Behebung
Error 1	Störung, allgemeiner Gerätefehler	nochmals Aus- und Einschalten, wenn Feh- ler weiterhin vorhanden, Gerät einschicken
Error 2	Zählerstand aus vorhergehenden Betrieb ist verloren gegangen	Taste drücken, Gerät ist betriebsbereit

## 6.3 Maßbilder



### Abbildung 17: Maßbild Feldgehäuse 134 x 138 mm



Abbildung 18: Maßbild Aluminium- Feldgehäuse 140 x 140 mm



### Abbildung 19: Maßbild Schalttafelgehäuse

## 6.4 Kennzeichnung

Kennzeichnung der Gerätetypen D122.Z.0.x.x, D122.Z.3.x.x, D122.Z.5.x.x

<b>C E</b> Ex	Kennzeichnung nach 50014 ff	Kennzeichnung nach EN 60079:2010
D122.x.x.x.0 D122.x.x.x.MU	II 2 G; EEx ia IIC T6 bei Ta bis 45°C II 2 G; EEx ia IIC T5 bei Ta bis 60°C	II 2 G; Ex ia IIC T6 Gb bei Ta bis 45°C II 2 G; Ex ia IIC T5 Gb bei Ta bis 60°C
D122.x.x.x.BM	II 2 G; EEx ia [ib] IIC T6 bei Ta < 45°C II 2 G; EEx ia [ib] IIC T5 bei Ta < 60°C	II 2 G; Ex ia [ib] IIC T6 Gb bei Ta < 45°C II 2 G; Ex ia [ib] IIC T5 Gb bei Ta < 60°C

Kennzeichnung der Gerätetypen D122.Z.7.x.x

( E Ex	Kennzeichnung nach 50014 ff	Kennzeichnung nach EN 60079:2010
D122.x.7.x.0 D122.x.7.x.MU	II 2 G; EEx ia IIC T6 bei Ta bis 45°C II 2 G; EEx ia IIC T5 bei Ta bis 60°C II 2 D; Ex IP65 T70°C	II 2 G; Ex ia IIC T6 Gb bei Ta bis 45°C II 2 G; Ex ia IIC T5 Gb bei Ta bis 60°C II 2 D; Ex tb IIIC IP65 T70°C Db
D122.x.7.x.BM	II 2 G; EEx ia [ib] IIC T6 bei Ta < 45°C II 2 G; EEx ia [ib] IIC T5 bei Ta < 60°C II 2 D; Ex IP65 T 70°C	II 2 G; Ex ia [ib] IIC T6 Gb bei Ta < 45°C II 2 G; Ex ia [ib] IIC T5 Gb bei Ta < 60°C II 2 D; Ex tb IIIC IP65 T70°C Db

## 6.5 Werkstoffspezifikationen

Gerätetyp	Werkstoff	Herstellungsverfahren
D122.x.0.x.x	Noryl	Spritzguss
D122.x.3.x.x	Noryl	Spritzguss
D122.x.5.x.x	ABS	Spritzguss
D122.x.6.x.x	ABS	Spritzguss
D122.x.7.x.x	Aluminium	Druckguss

## 6.6 Typenschlüssel

				· · · · · ·
Digitales Anzeigegerät D122	.Х	.Х	.Х	.X
Geräteart:				
Anzeigegerät	.A			
Anzeigegerät mit Sondersoftware	.AS			
Zähler	.Z			
Zähler mit Sondersoftware	.ZS			
Transmitter	.Т			
Gehäuseausführung:		_		
Schalttafelgehäuse 48 x 96 mm (II 2 G)		.0		
Schalttafelgehäuse 72 x 144 mm (II 2 G)		.3		
Feldgehäuse (30 mm Ziffernhöhe) (II 2 G)		.5		
Feldgehäuse (50 mm Ziffernhöhe) (II 2 G)		.6		
Feldgehäuse 140 x 140. für (II 2 GD)		.7		
Schaltausgänge:				
ohne			.0	
mit zwei Schaltausgängen			.2	
mit Ein- und Ausgang			.3	
Weitere Optionen:				
mit integriertem Barrierenmodul1				.BM
mit integriertem Messumformer <sup>2</sup>				.MU
1. Das Barrierenmodul kann nicht in das D122 x 0 x eingesetzt werden				

2: Nur bei Feldgehäusen erhältlich; Messumformer und Barrierenmodul schließen sich aus

## 6.7 Transport. Lagerung, Entsorgung und Reparaturen

Transport	Erschütterungsfrei in Orginalkarton, nicht stürzen, vorsichtig handhaben
Lagerung	Trocken im Orginalkarton lagern
Entsorgung	Bei der Entsorgung der explosionsgeschützten Anzeigegeräte sind die jeweils geltenden nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften zu beachten.
Reparaturen	Defekte Teile dürfen nur durch den Hersteller oder speziell durch den Herstel- ler ausgebildetes und überwachtes Personal ausgewechselt werden. Es dür- fen nur Originalersatzteile des Herstellers eingesetzt werden.

## 6.8 Übersichtstabelle der Eingabeparameter

In dieser Tabelle sollen kundenspezifische Parameter für das Anzeigegerät D122 vermerkt und archiviert werden.

Parameter	Beschreibung	vorhergehende Displayanzeige	Wert
Skalierungsmenü			
Position des Dezimalpunk- tes		dP.PoS	0000
Unterer Skalierungspunkt	entspricht dem Anzeigewert bei 4 mA Eingangsstrom	SCAL L	
Oberer Skalierungspunkt	entspricht dem Anzeigewert bei 20 mA Eingangs- strom	SCAL H	
Unterer Bargraph- skalierungpunkt	bei diesem Anzeigewert startet der Bargraph	bAr L	
Oberer Bargraph- skalierungpunkt	Anzeigewert bei vollem Bargraph	bAr H	
Zählermenü			
Vorteilerfaktor	Der Momentanwert wird um den Vor- teilerfaktor dividiert, um die gewün- sche Summeneinheit zu erhalten	I-FAC	
Schleichwertunterdrückung	Es werden nur Momentanwerte hin- zuaddiert, welche größer als dieser Parameter sind	StArt	
Grenzwerte bezogen auf (D122.Z.x.2)	Summe oder auf Momentanwert ?	LISn LISY	
Schaltausgang konfigurie- ren (D122.Z.x.3)	Ausgang als Grenzwertmelder Ausgang als Impulsausgang	PUL n PUL Y	
Grenzwertmenü			
Unterer Grenzwert	Anzeigewert bei dem der untere Grenzwertkontakt auslöst	LIL	
Oberer Grenzwert	Anzeigewert bei dem der obere Grenzwertkontakt auslöst	LIH	
Hysterese beim unteren Grenzwert		HYS L	
Hysterese beim oberen Grenzwert		HYS H	
Alarmierprinzip des unteren Grenzwertes	Wahl zwischen Arbeitsstromprinzip (no) und Ruhestromprinzip (nc)	Con L	nc no
Alarmierprinzip des oberen Grenzwertes	Wahl zwischen Arbeitsstromprinzip (no) und Ruhestromprinzip (nc)	Con H	nc no
Eingabe des Kennwortes Nr.1		CodE 1	
Eingabe des Kennwortes Nr.2		CodE 2	

Bei Anzeigegeräten mit Sondersoftware				
Unterer Skalierungspunkt mit Wurzelfunktion	entspricht dem Anzeigewert bei 4 mA Eingangsstrom	roo L		
Oberer Skalierungspunkt mit Wurzelfunktion	entspricht dem Anzeigewert bei 20 mA Eingangsstrom	roo H		
Stützstellen bei lineare	er bzw. quadratischer Interpolat	tion		
	Auswahl mit 17 oder 33 Stützstellen	INTER	In 33	ln17
Stützstellen		400		
		450		
		500		
		550		
		600		
		650		
		700		
		750		
		800		
		850		
		900		
		950		
		1000		
		1050		
		1100		
		1150		
		1200		
		1250		
		1300		
		1350		
		1400		
		1450		
		1500		
		1550		
		1600		
		1650		
		1700		
		1800		
		1850		
		1900		
		1950	1	
		2000		

#### **TÜV CERT-Zertifizierungsstelle** Am TÜV 1 D-30519 Hannover

**Der Leiter** 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Gerät:

Hersteller:

Anschrift:

TÜV Hannover/Sachen-Anhalt e.V.

EN 50 020:1994 EN 50 028:1988

benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr.99/PX24090 festgelegt.

Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der

Die TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., TÜV CERT-Zertifizierungsstelle, bescheinigt als

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch (9) Übereinstimmung mit

### EN 50014:1997

- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

## II 2 (1) G EEx ia IIC T6 bzw. EEx m [ib] IIC T6

Hannover, 02.11.1999





EG-Baumusterprüfbescheinigung

**TÜV 99 ATEX 1488** 

D-67433 Neustadt/Weinstraße, Dr.-Julius Leber-Str.2

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Digitales Anzeigegerät Typ D122...

Gönnheimer Elektronic GmbH

Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG Baumusterprüfbescheinigungsnummer



## ANLAGE

## (14) EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 99 ATEX 1488

### (15) Beschreibung des Gerätes

(13)

Das digitales Anzeigegerät Typ D122... dient zur Anzeige von Messwerten aus eigensicheren 4-20 mA Stromkreisen innerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches.

Der höchstzulässigen Umgebungstemperaturen betragen 45°C für die Temperaturklasse T6 und 60°C für die Temperaturklasse T5.

#### Elektrische Daten

Versorgungs- und Signalstromkreis (Klemme 1, 2)	in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC bzw. EEx ib IIC nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit folgenden Höchstwerten: $U_i = 65 V$ $I_i = 160 \text{ mA}$ wirksame innere Kapazität 10 nF wirksame innere Induktivität 40 µH
nur Typ D122.T.x.x.x	
Versorgungs- und Signalstromkreis (Klemme 1, 2)	in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC bzw. EEx ib IIC nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit folgenden Höchstwerten: $U_i = 30 V$ $I_i = 160 mA$ $P_i = 1,6 W$
	wirksame innere Kapazität 10 nF wirksame innere Induktivität 40 µH
Klemme 3, 4	gebrückt

# nur Typ D122.x.x.x.BM mit zusätzlicher Zündschutzart Vergusskapselung und der Kennzeichnung EEx m [ib] IIC T6 bzw. EEx m [ib] IIC T5

Eingangsstromkreis	$U_m = 250 \text{ V}$ und zum Anschluss an den
(Kabelschwanz)	Potenzialausgleich



### alle Typen

Grenzwertstromkreise	in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ib IIC	
(Klemme 5, 6; 7, 8)	Nur zum Ai	nschluss an bescheinigte eigensichere
	Stromkreis	e mit folgenden Höchstwerten:
Für Schaltausgänge	U <sub>i</sub> = 30	V
	l <sub>i</sub> = 160	mA
	P <sub>i</sub> = 850	mW
bzw. für Schalteingänge	U <sub>i</sub> = 30	V
	wirksame ir die wirksan	nnere Induktivität 40 µH ne innere Kapazität ist vernachlässigbar klein

Alle eigensicheren Stromkreise sind voneinander bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 90 V sicher galvanisch getrennt. Beim Typ D122.x.x.x.BM ist der Eingangsstromkreis intern mit dem Versorgungs- und Signalstromkreis verbunden.

- (16) Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr.:99/PX24090 aufgelistet.
- (17) Besondere Bedingung

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen



## 1. E R G Ä N Z U NG zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 99 ATEX 1488

#### Der Firma: Gönnheimer Elektronic GmbH D-67433 Neustadt/Weinstraße Dr.-Julius Leber-Str.2

Das digitale Anzeigegerät Typ D122... darf künftig entsprechend den im Prüfbericht aufgelisteten Unterlagen gefertigt und betrieben werden.

Die Änderungen betreffen die Erweiterung um den Typ D122.x.7.x.x. und den Einsatz dieses Typs in durch Staub explosionsgefährdeten Bereichen bis zu Umgebungstemperaturen von 65°C. Die Kennzeichnung dafür lautet:

### II 2 D IP 65 T70°C

mit den Prüfgrundlagen: EN 50281-1-1:1999

Die elektrischen Daten und alle weiteren Angaben gelten unverändert für diese Ergänzung.

Prüfungsunterlagen sind im Prüfprotokoll Nr. 04 YEX 551248 aufgelistet.

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG TÜV CERT-Zertifizierungsstelle Am TÜV 1 D-30519 Hannover Tel.: 0511 986-1470 Fax: 0511 986-2555 Hannover, 17.02.2004

Der Leiter



## 2. E R G Ä N Z U NG zur

## EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 99 ATEX 1488

#### Der Firma: Gönnheimer Elektronic GmbH D-67433 Neustadt/Weinstraße Dr.-Julius Leber-Str.2

Das digitale Anzeigegerät darf künftig auch entsprechend der im Prüfbericht aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden. Die Änderung betrifft die Erweiterung um die Typen D122.PA.7.0.0. und D122.FF.7.0.0. für die Anbindung an eigensichere Feldbusse Profibus PA bzw. FF.H1.

Der Einsatz der ergänzten Typen kann in explosionsgefährdeten Bereichen erfolgen, die Betriebsmittel der Kategorie 2 erfordern. Beim Einsatz in durch Staub explosionsgefährdeten Bereichen beträgt die maximal zulässige Umgebungstemperatur +65°C.

Beim Einsatz in durch Gas explosionsgefährdeten Bereichen ist die maximale Umgebungstemperatur abhängig von der Temperaturklasse der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	T <sub>a</sub>
Т6	Bis 45°C
Т5	Bis 60°C

Elektrische Daten der Typen D122.PA.7.0.0. und D122.FF.7.0.0.

Signal- und Versorgungsstromkreis (Klemme 1,3 und 2,4)	in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise Höchstwerte:
	$U_i = 30V$ $I_i = 660mA$ $P_i = 1,6W$
	wirksame innere Induktivität $L_i = 0 \ \mu H$ wirksame innere Kapazität $C_i = 0 \ nF$

Die elektrischen Daten der weiteren Typen gelten unverändert.



### 2. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 99 ATEX 1488

Kennzeichnung des Prüfgegenstandes:

### (ξx) II 2(1) G EEx ia IIC T6 bzw. T5 bzw. II 2 D IP 65 T70°C

Die Kennzeichnung der weiteren Typen gilt unverändert.

Das digitale Anzeigegerät Typ 0122... gemäß der EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 99 ATEX 1488 incl. der 1. und dieser 2. Ergänzung erfüllt auch die Anforderungen der

EN 50 014:1997 +A1+A2 Allgemeine Bestimmungen EN 50 020:2002 Eigensicherheit "i" EN 50 281-1-1:1998+A1 Elektrische Betriebsmittel mit Schutz durch Gehäuse - Konstruktion und Prüfung

Alle übrigen Angaben gelten unverändert für diese 2. Ergänzung.

Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 04 YEX 551692 aufgelistet.

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG TÜV CERT-Zertifizierungsstelle Am TÜV 1 D-30519 Hannover Tel.: 0511 986-1470 Fax: 0511 986-2555 Hannover, 03.11.2004

Der Leite



## 3. ERGÄNZUNG

zur Bescheinigungsnummer:	TÜV 99 ATEX 1488
Gerät:	Digitales Anzeigegerät Typ D1
Hersteller:	Gönnheimer Elektronic GmbH
	DrJulius Leber-Str.2
Anschrift:	67433 Neustadt/Weinstraße
	Deutschland
Auftragsnummer:	8000553381

Änderungen:

Ausstellungsdatum:

Das digitale Anzeigegerät darf künftig auch entsprechend der im Prüfbericht aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden. Die Änderung betrifft die Erweiterung um die Typen D122.PA.7.0.3K und D122.FF.7.0.3K für die Anbindung an eigensichere Feldbusse Profibus PA bzw. FF.H1 als 3-kanaliger Anzeiger.

10.10.2006

Typ D122 ...

Der Einsatz der ergänzten Typen kann in durch Gas oder Staub explosionsgefährdeten Bereichen erfolgen, die Betriebsmittel der Kategorie 2 erfordern.

Die Angaben zur zulässigen Umgebungstemperatur gelten unverändert entsprechend der zweiten Ergänzung auch für die ergänzten Typen.

Die elektrischen Daten der zweiten Ergänzung werden wie folgt geändert bzw. ergänzt: Elektrische Daten der Typen D122.PA.7.0.0, D122.FF.7.0.0, D122.PA.7.0.3K und 122.FF.7.0.3K:

Signal- und Versorgungsstromkreis (Klemme 1,3 und 2,4)	Beim Einsatz in durch Gas explosionsgefährdete Bereiche in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC.
	FISCO-Feldgerät zum Anschluss an ein Gerät entsprechend dem FISCO-Modell oder
	zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise. Höchstwerte:
	$\begin{array}{rcl} U_i &=& 30V\\ I_i &=& 660 \text{mA} \end{array}$
	wirksame innere Induktivität $L_i = 0 \ \mu H$ wirksame innere Kapazität $C_i = 0 \ nF$
	Beim Einsatz in durch Staub explosionsgefährdete Bereiche ist die max. Eingangsleistung zu begrenzen
	P <sub>i</sub> = 1,6W

Die elektrischen Daten der weiteren Typen gelten unverändert.



3. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 99 ATEX 1488

Kennzeichnung des Prüfgegenstandes:



II 2(1) G EEx ia IIC T6 bzw. T5 bzw. II 2 D IP 65 T70°C

Die Kennzeichnung der weiteren Typen gilt unverändert.

Das digitale Anzeigegerät Typ 0122... gemäß der EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 99 ATEX 1488 incl. der 1. bis 3. Ergänzung erfüllt die Anforderungen der

EN 50 014:1997 +A1+A2	Allgemeine Bestimmungen
EN 50 020:2002	Eigensicherheit "i"
EN 50 281-1-1:1998+A1	Elektrische Betriebsmittel mit Schutz durch
	Gehäuse - Konstruktion und Prüfung
DIN EN 60079-27:2006	Konzept für eigensichere Feldbussysteme (FISCO)und Konzept für nichtzündbare Feldbussysteme (FNICO)

Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 06 YEX 553381 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingung

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, akkreditiert durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Zertifizierungsstelle Der def

Schwedt

Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Tel.: +49 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0) 511 986-1590